

Manuel d'utilisation

Machine à Hot Dog HD 105



Merci d'avoir acheté notre machine à hotdogs. Afin de garantir une utilisation conforme et sécurisée de la machine à hotdogs, veuillez vérifier tous les composants et lire attentivement les consignes suivantes.

1. Veuillez à toujours utiliser cet appareil avec une prise de courant domestique reliée à la terre de 220-240 V ~ 50/60 Hz.

Si cet appareil est utilisé par des enfants ou que des enfants se trouvent à proximité pendant l'utilisation, ils doivent être surveillés. Ne laissez jamais l'appareil allumé sans surveillance.

N'utilisez pas de câbles électriques ou de prises endommagés, afin d'éviter tout risque d'électrocution.

NE placez PAS l'appareil sous un tapis ou des couvertures. Veuillez à ce que le câble ne soit jamais dans le passage.

Afin d'éviter que les fusibles ne soient surchargés ou grillés, veuillez à ne pas raccorder deux appareils simultanément à la même prise ou à une autre prise raccordée au même circuit.

Veuillez à ce que la machine à hotdogs soit placée sur une surface stable et sûre, afin d'éviter que l'appareil ne bascule ou que de l'eau ne s'infilte.

N'UTILISEZ PAS cette machine à proximité d'eau ou de liquides inflammables.

N'UTILISEZ PAS cette machine à proximité de surfaces chaudes.

Ne plongez pas l'appareil, le câble ou la prise électrique dans de l'eau ou d'autres liquides, afin d'éviter tout risque d'électrocution.

L'utilisation d'un câble de rallonge est déconseillée, afin d'éviter tout risque de surchauffe ou d'incendie. Si l'utilisation d'un câble de rallonge est indispensable, veuillez à utiliser un câble de 1875 W avec un calibre AWG n° 14.

Tournez l'interrupteur en position "Min" et débranchez le câble de la prise, si vous n'utilisez plus l'appareil. Attendez que l'appareil soit entièrement refroidi avant de le déplacer ou de le nettoyer.

Veuillez à ce que la prise du câble électrique soit correctement branchée dans la prise secteur.

Tous les travaux de réparation doivent être réalisés par un spécialiste (revendeur autorisé).

N'ESSAYEZ EN AUCUN CAS de RÉPARER vous-même le câble ou la prise.

Veuillez rapporter les pièces endommagées à votre centre de maintenance agréé sur place.

Cette machine à hotdogs est conçue uniquement pour une utilisation à l'intérieur.

Caractéristiques techniques

N° de modèle	HD-105
Puissance	230 V ~ 50-60 Hz, 600W
Dimensions du produit	48.6X34.5X43 cm
Poids	8.00 kg
EAN13	3760153660113

PRÉPARATION AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

Veillez à ce que la tension indiquée sur le produit corresponde à la tension de votre secteur. Veillez à ce que le dispositif de réglage soit en position "Min" avant de brancher la prise. N'utilisez pas l'appareil sur des surfaces mouillées ou humides ou à proximité d'eau.

Lors de la première utilisation de la machine à hotdogs, la surface de l'élément de chauffage peut produire une odeur particulière ou de la fumée. Il s'agit d'une réaction normale, liée au revêtement de protection invisible appliqué pendant la production.

Utilisation

Placez la machine à hotdogs sur une surface plane et remplissez le réservoir d'eau à 80 % avec de l'eau.

Placez le cylindre en verre sur le réservoir d'eau, mettez les aliments dans le panier, puis insérez ce dernier avec précaution dans le cylindre en verre. Mettez le couvercle en place pour finir.

3. Branchez l'appareil à l'alimentation. Tournez l'interrupteur en position "Min" sur "MAX". Le témoin lumineux s'allume alors, pour indiquer que l'appareil est en service. La machine à hotdogs commence à chauffer.

4. Tournez l'interrupteur en position "Min" et débranchez le câble de la prise si vous n'utilisez plus l'appareil.

ENTRETIEN ET MAINTENANCE

Assurez-vous que la prise n'est plus branchée. Une fois la machine à hotdogs entièrement refroidie, vous pouvez la nettoyer avec un produit nettoyant doux ou de type gel et un chiffon souple.

VEILLEZ À NE PAS NETTOYER L'APPAREIL TANT QU'IL EST ENCORE CHAUD.

Pour le nettoyage, veillez à ne PAS utiliser de brosses dures, de matériaux agressifs et/ou de l'alcool, de l'essence ou d'autres produits nettoyants organiques.

Ne plongez pas l'appareil principal dans l'eau pour le nettoyer ; seul le réservoir d'eau amovible, le panier et le cylindre en verre doivent être rincés.

Attention : n'utilisez pas de charbon de bois ou des combustibles similaires avec cet appareil.

L'appareil n'est pas prévu pour un usage ménager ou des domaines d'utilisation similaires, tels que : les coins cuisine dans les entreprises, les bureaux et d'autres lieux de travail ; les fermes ; les hôtels, les motels, les pensions et les autres types d'hébergement.

- Cet appareil ne doit pas être utilisé par des personnes (y compris des enfants) avec des capacités physiques, sensorielles ou mentales limitées, sauf si elles sont surveillées pendant l'utilisation ou qu'elles ont reçu une formation adaptée pour assurer leur sécurité par une personne responsable.
- Les enfants doivent être surveillés afin de veiller à ce qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- L'appareil n'est pas prévu pour une utilisation avec un minuteur externe ou une commande à distance séparée.
- Les surfaces accessibles peuvent atteindre une température élevée pendant le fonctionnement.

Élimination :

Consigne relative à la protection de l'environnement : Si vous devez éliminer ce produit à l'avenir, veuillez noter que les déchets électriques ne doivent pas être jetés avec les déchets ménagers. Le symbole (à droite) sur l'emballage le rappelle. Veuillez placer l'appareil dans un conteneur de recyclage, dans la mesure où des stations de recyclage adaptées sont disponibles. Veuillez-vous adresser aux autorités ou aux revendeurs sur place pour obtenir des informations sur le recyclage. (Directive relative aux déchets des appareils électriques et électroniques).



RoHS

